

UPUTE ZA KORIŠTENJE

# ODVLAŽIVA ZRAKA

CFO-16P



# SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE .....	1
RASHLADNO SREDSTVO .....	3
Pravilno uzemljenje .....	4
Električna instalacija .....	4
Zbrinjavanje dotrajalog proizvoda .....	5
Informacije o vlažnosti .....	5
DIJELOVI I FUNKCIJE .....	6
Glavni dijelovi .....	6
Upozorenje pri uporabe .....	6
Upravljački panel .....	7
Glavne funkcije .....	10
ODABIR MJESTA .....	12
ČUVANJE I ČIŠĆENJE .....	12
OTKLANJANJE PROBLEMA .....	14
Prije nego što se obratite servisu .....	14
TEHNIČKI PARAMETRI .....	16
KORIŠTENO RASHLADNO SREDSTVO .....	17
PROIZVOĐAČ .....	17
PREDSTAVNIK, SERVIS .....	17

# VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

---

- Ovim uređajem smiju rukovati osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, kao i osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem samo ukoliko su pod nadzorom ili su dobile upute za rad s uređajem od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- SAMO ZA TRŽIŠTE EU: Ovim uređajem mogu rukovati djeca starija od 8 godina kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, te osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem samo ukoliko su pod nadzorom odrasle osobe ili su dobile upute za rad s uređajem na siguran način i ako su svjesne postojećih rizika.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- Djeca ne smiju čistiti ili održavati uređaj bez nadzora.
- Uređaj i naponski kabel čuvajte van dosege djece mlađe od 8 godina.
- Prije popravka ili zamjene dijelova obavezno isključite uređaj iz napajanja.
- Važno upozorenje: Prije skidanja poklopca s kontakata neophodno je odspojiti sve krugove napajanja.
- Samo proizvođač, ovlašteni servis ili stručna osoba s odgovarajućom kvalifikacijom smiju izvršiti zamjenu oštećenog naponskog kabела radi sprječavanja rizika.
- Prije čišćenja i održavanja uvijek isključite uređaj iz napajanja.
- Klima uređaj ne smije biti ugrađen u praonicama.
- Ne koristite uređaj u druge svrhe osim funkcija opisanih u ovim uputama.
- Samo stručno osposobljeni serviser može zamijeniti istrošeni ili oštećeni naponski kabel. Dijelovi smiju biti zamijenjeni isključivo originalnim rezervnim dijelovima.
- Provjerite da je utikač pravilno priključen u ispravnu električnu utičnicu. Postoji opasnost od ozljeda uslijed strujnog udara ili požara.
- Na istu utičnicu ne priključujte druge potrošače, postoji opasnost od ozljeda uslijed strujnog udara ili požara.
- Uređaj i naponski kabel ne rastavljajte i ne vršite na njima nikakve izmjene, postoji opasnost od ozljeda uslijed strujnog udara ili požara. Sve popravke povjerite isključivo ovlaštenom servisu.
- Naponski kabel ili odvlaživač ne stavljajte na mesta u blizini tijela za grijanje, radijatora ili drugih izvora grijanja.
- Postoji opasnost od ozljeda uslijed strujnog udara ili požara.

- Ova jedinica je opremljena naponskim kabelom s vodičem za uzemljenje i utikačem s kontaktom za uzemljenje. Utikač mora biti priključen u pravilno instaliranu i uzemljenu utičnicu. Zabranjeno uklanjati ili stavljati van funkcije kontakt za uzemljenje u utikaču.
- Jedinica se mora koristiti i čuvati na način da bude zaštićena od vlage, npr. zbog kondenziranja vlage ili polijevanja vodom. U takvom slučaju odmah izvadite utikač jedinice iz utičnice.
- Uređaj prevozite u vertikalnom položaju. Tijekom upotrebe uređaj mora biti postavljen na stabilnoj i vodoravnoj podlozi. Nakon prijevoza u ležećem položaju na bočnoj strani (u horizontalnom položaju), jedinica se smije priključiti na napajanje tek nakon 6 sati.
- Uređaj se uključuje i isključuje samo pritiskom na upravljačkom panelu. Uređaj ne uključujte i ne isključujte priključivanjem odnosno vađenjem utikača naponskog kabela. Postoji opasnost od ozljeda uslijed strujnog udara.
- Ne dirajte tipke na upravljačkom panelu mokrim ili vlažnim prstima.
- Štitite uređaj od opasnih kemikalija i ne koristite kemijska sredstva za čišćenje uređaja. Uređaj čistite samo mekanom krpom kako ne bi došlo do oštećenja kućišta. Ne koristite vosak, razrjeđivače ili jaka sredstva za čišćenje. Ne koristite uređaj na mjestima na kojima se nalaze zapaljive stvari ili para, npr. alkohol, insekticidi, benzin i sl.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem, da ga koriste ili da se na nj penju.
- Ako uređaj proizvodi neobične zvukove ili ako iz njega izlazi dim, odmah izvadite utikač iz utičnice.
- Ne čistite jedinicu vodom. Postoji opasnost od ulaska vode u jedinicu što može izazvati strujni udar. U slučaju ulaska vode u jedinicu odmah izvadite utikač iz utičnice i obratite se ovlaštenom servisu.
- Uređaj mogu dizati odnosno premještati najmanje dvije osobe.
- Prije upotrebe uređaja provjerite da ste iz ambalaže izvadili svu dodatnu opremu.
- Kod vađenja ili postavljanja filtra ne dirajte metalne dijelove opreme, postoji opasnost od ozljeda.
- Ne blokirajte otvore za ulaz i izlaz zraka iz jedinice. Ograničenje protoka zraka smanjuje učinkovitost i može uzrokovati oštećenje uređaja.
- Kod priključivanja /odspajanja uređaja uvijek držite u ruci utikač naponskog kabela. Nikad ne isključujte uređaj vađenjem utikača iz utičnice. Postoji opasnost od ozljeda uslijed strujnog udara ili oštećenja kabela.
- Uređaj postavite na čvrstu ravnu podlogu (pod) čija nosivost odgovara masi jedinice (50 kg). U slučaju postavljanja uređaja na neravno mjesto s

neodgovarajućom otpornošću postoji rizik od oštećenja stvari ili ozjeda osoba.

- Radi postizanja maksimalne energetske učinkovitosti zatvorite sva vrata i prozore.
- Potencijal globalnog zagrijavanja: R290: 3

## RASHLADNO SREDSTVO

- Funkciju klima uređaja osigurava cirkulacija rashladnog sredstva unutar sustava. Ovaj uređaj koristi rashladno sredstvo R290 (Propan) koje je prečišćeno specijalnim postupkom. Rashladno sredstvo je zapaljiva tvar, bez mirisa. U slučaju curenja rashladnog sredstva pod određenim uvjetima može doći do eksplozije.
- U odnosu na uobičajena rashladna sredstva, R290 ne zagađuje okoliš i ne oštećuje ozonski omotač. Pored toga, ovo rashladno sredstvo ima niski učinak staklenika. R290 se odlikuje vrlo dobrom termo dinamičkim svojstvima. Ova svojstva omogućuju postizanje vrlo visoke energetske učinkovitosti. Zahvaljujući tome klima uređaj troši manje rashladnog sredstva.
- Količina rashladnog sredstva R290 navedena je na natpisnoj pločici uređaja.

## OPREZ:

- Uređaj je napunjten zapaljivim rashladnim sredstvom R290.
- Površina prostorije u kojoj jedinica treba biti ugrađena ili pohranjena, mora biti veća od  $13\text{ m}^2$ .
- Uređaj mora biti smješten u prostoriji u kojoj ne postoji trajni rizik od zapaljenja zapaljivih tvari (na primjer otvorena vatra, uključeni plinski štednjak ili električno grijanje s užarenim spiralama). Uređaj mora biti uskladišten u prostoriji s odgovarajućim provjetravanjem čije dimenzije odgovaraju traženoj zapremini radnog prostora.
- Uređaj mora biti tijekom skladištenja zaštićen od mehaničkog oštećenja.
- Vodite računa o tome da otvorite za ulaz i izlaz zraka ne smiju biti blokirani.
- Nemojte demontirati uređaj, jedinica ne smije doći u dodir s vatrom.
- Vodite računa da rashladno sredstvo ne mora imati karakterističan miris.
- Ne koristite druga kemijska sredstva za ubrzanje odmrzavanja ili za čišćenje uređaja osim sredstava preporučenih od strane proizvođača.
- Prilikom servisiranja neophodno je pridržavati se u svemu preporuka proizvođača.
- U slučaju potrebe za popravkom uređaja obratite se najbližem ovlaštenom servisu.

- Bilo kakvi popravci izvršeni od strane osoba bez odgovarajuće kvalifikacije mogu biti vrlo opasni.
- Prilikom rukovanja uređajem neophodno je pridržavati se državnih normi za plinovite tvari.
- Pročitajte stručni naputak.

## PRAVILNO UZEMLJENJE

Uređaj dolazi s tvornički montiranim naponskim kabelom s utikačem („viljuškom“) s dva naponska kontakta i jednim kontaktom za uzemljenje. Utikač se mora priključiti u odgovarajuću uzemljenu utičnicu ugrađenu u skladu s važećim elektrotehničkim normama, pravilnicima i propisima. Ako u strujnom krugu kupca nije instalirana uzemljena utičnica, kupac je dužan zamijeniti postojeću utičnicu utičnicom koja je u skladu s važećim elektrotehničkim normama, pravilnicima i propisima. Kontakt za uzemljenje se ne smije odspajati ili ukloniti. Nikad ne koristite kabel, utikač ili uređaj ako pokazuju bilo kakve znakove oštećenja. Za napajanje uređaja ne koristite produžni kabel koje nije provjeren i ispitani od strane električara s odgovarajućom kvalifikacijom. Nepravilno uzemljenje može izazvati rizik od požara, ozljede uslijed strujnog udara ili povrede osoba. U slučaju sumnje u vezi pravilnog uzemljenja obratite se serviseru s odgovarajućom stručnom kvalifikacijom.

## ELEKTRIČNA INSTALACIJA

Prije priključenja uređaja u utičnicu provjerite sljedeće:

- Parametri napona napajanja moraju odgovarati parametrima napona navedenim na natpisnoj pločici na stražnjem dijelu jedinice.
- Električna instalacija i utičnica moraju biti prikladni za napajanje uređaja.
- Električna utičnica mora odgovarati utikaču. Ako ovaj uvjet nije ispunjen, dajte zamijeniti utikač.
- Električna utičnica mora biti propisno uzemljena.
- U slučaju neispunjerenja ovih uvjeta i sigurnosnih uputa proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nastale štete.

# ZBRINJAVANJE DOTRAJALOG PROIZVODA

## Važne informacije za propisno zbrinjavanje dotrajalog proizvoda u smislu direktive EU 2002/96/ES



Zabranjeno je odlaganje dotrajalog proizvoda u kontejnere za kućanski otpad. Dotrajali proizvod treba predati ovlaštenom centru za zbrinjavanje otpada ove vrste ili prodavatelju koji pruža ovu uslugu. Odvojeno prikupljanje i zbrinjavanje dotrajalih kućanskih uređaja sprječava mogući negativan utjecaj otpada na okoliš zbog nepropisnog zbrinjavanja proizvoda i omogućuje reciklažu rabljenih materijala što doprinosi očuvanju i zaštiti okoliša i uštedi energije. Na neophodnost odvojenog prikupljanja i zbrinjavanja dotrajalih uređaja podsjeća simbol precrtanog kontejnera


## INFORMACIJE O VLAŽNOSTI

Zrak uvijek sadrži određen postotak vlage u obliku pare. Ovaj postotak određuje stupanj vlažnosti zraka. Sposobnost zraka da upija vodenu paru povećava se s rastom temperature. To je razlog zbog čega u kući dolazi do kondenzacije pare u zraku kod pada temperature, kao što se vidi ma hladnjim površinama u sobi, na primjer na prozoru, na zidu i sl. Svrha odvlaživača je uklanjanje prekomjerne vlage iz zraka i sprječavanje šteta koje mogu nastati zbog kondenziranja vode.

Stručnjaci su utvrdili da je optimalna relativna vlažnost zraka za ljude i kuću u rasponu od 40 % - 60 %. Kod vrlo niskih temperatura preporučljivo je osigurati makar blago grijanje sobe. To značajno doprinosi povećanju kapaciteta odvlaživanja uređaja. Tijekom grijanja voda kondenzirana na prozorima i drugim hladnim površinama isparava se u okolnu atmosferu i može biti zahvaćena odvlaživačem. Temperatura zraka na izlazu iz jedinice je obično za 1-2 °C viša u odnosu na temperaturu zraka u prostoriji.

# DIJELOVI I FUNKCIJE


## GLAVNI DIJELOVI



### Opis


- |                      |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| 1. Ispuh zraka       | 4. Spremnik vode  | 7. Dovod zraka    |
| 2. Upravljački panel | 5. Prozorčić za praćenje<br>razine vode (oznaka<br>razine vode) | 8. Naponski kabel |
| 3. Nosači            | 6. Izlaz za odvod vode  | 9. Odvodna cijev  |

## UPOZORENJE PRI UPORABE



1. Prvo provucite dio naponskog kabla kako biste mogli izvaditi spremnik vode.
2. Izvadite spremnik vode, skinite poklopac i izvadite naponski kabel i odvodno crijevo.
3. Namjestite poklopac i vratite spremnik vode na prethodno mjesto.

# UPRAVLJAČKI PANEL



## Tipka Uključivanje/isključivanje

Za uključenje jedinice jednom pritisnite tipku Uključivanje/isključivanje. Za isključenje jedinice ponovo pritisnite tipku Uključivanje/isključivanje.

## Tipka Ventilator

Pritiskom na tipku Ventilator možete birati traženu brzinu vrtnje ventilatora u ciklusu Visoka i Niska .

Odabranu brzinu vrtnje ventilatora možete utvrditi prema indikatorima brzine vrtnje ventilatora na upravljačkom panelu.

## Tipka Vlažnost

Pritiskom na tipku Vlažnost možete birati traženu relativnu vlažnost zraka u prostoriji u ciklu 70%, 60%, 50% i 40%. Pali se odgovarajući indikator.

## Tipka Režim rada

Pritiskom na tipku Režim rada birati režime u redoslijedu Odvlaživanje , Turbo , Sušenje , Trajno odvlaživanje . Pali se odgovarajući indikator.

## Tipka Tajmer

Za podešavanje tajmera uključenja ili isključenja jedinice odaberite pritiskom na tipku Tajmer traženo vrijeme u redoslijedu 2 sata, 4 sata, 8 sati ili isključeno.


### NAPOMENE:

- Nakon prvog uključenja odvlaživača ostavite uređaj uključen 24 sata u režimu Trajno odvlaživanje.

- Ventilator radi i nakon isključenja kompresora. To je normalno stanje koje jedinici omogućuje podržavati cirkulaciju zraka uz povećanje učinkovitosti rada.

## Indikator napunjene spremnike


Čim je spremnik napunjen vodom (kondenzatom), jedinica se automatski gasi i čuje se zvučni signal (bip) i pali se indikator napunjene spremnike. Odvlaživač ne radi dok nije spremnik za vodu ispraznjen i vraćen u jedinicu. Spremnik za vodu treba očistiti svakih nekoliko tjedana rada radi sprečavanja nastanka plijesni i bakterija. Za čišćenje spremnika za vodu koristite neutralno sredstvo za čišćenje. Nakon čišćenja spremnik za vodu dobro osušite i vrati natrag u odvlaživač.



### Upozorenje:

Prije pražnjenja spremnika za vodu otvorite kut spremnika i fiksirajte kako biste mogli izliti vodu.

Nakon izljevanja vode vratite kut na prethodno mjesto i fiksirajte ga.



### NAPOMENE:

- Kod izljevanja vode držite spremnik objema rukama.
- Kada je spremnik napunjen vodom ili ako je izvađen iz jedinice kompresor se isključuje, ali ventilator radi još nekoliko minuta. To je normalno radno stanje. Tijekom ovog vremena odvlaživač ne uklanja vlagu iz zraka.
- Tijekom otklanjanja vlage iz zraka, iz gornjeg dijela odvlaživača izlazi topli zrak.
- Puni spremnik ne stavljamte na pod, dno spremnika nije sasvim ravno.


## Indikator odmrzavanja \*

Ako je upaljen indikator odmrzavanja, to znači da je jedinica u režimu odmrzavanja. U slučaju preniske temperature u prostoriji na izmjenjivaču toplote se stvara tanki sloj leda i jedinica automatski prelazi u režim odmrzavanja. U takvom slučaju kompresor se gasi i ventilator ostaje uključen sve dok se sloj leda ne otopi. Nakon završetka programa odmrzavanja kompresor se ponovo uključuje i indikator odmrzavanja se gasi. Treperenje indikatora signalizira kvar senzora. Obratite se ovlaštenom servisu.


## Kontinuiran odvod vode

Voda se može odvoditi automatski nakon priključenja crijeva na izlaz za kontinuirano ispuštanje vode na jedinici. To omogućuje kontinuiran rad jedinice (ovisno o traženoj vlažnosti) bez potrebe za pražnjenjem spremnika vode. Za kontinuirano ispuštanje vode priključite isporučeno crijevo za odvod vode.

1. Postavite jedinicu na vodoravnu površinu.
2. Izvadite spremnik za vodu.
3. Priključite odvodno crijevo na izlaz iz jedinice.
4. Ponovo ugradite spremnik vode u jedinicu tako da odvodno crijevo prolazi kroz izrez u spremniku.



Kod upotrebe odvodnog crijeva postupajte prema uputama na donjim slikama.



### VAŽNA NAPOMENA:

U slučaju postavljanja odvlaživača na neravnu podlogu ili u slučaju nepravilnog priključenja crijeva može doći do prepunjjenja ugrađenog spremnika vode i do isključenja jedinice. U takvom slučaju ispraznite ugrađeni spremnik vode i ponovo provjerite je li odvlaživač postavljen na ravnoj podlozi i je li odvodno crijevo pravilno priključeno. Da bi odvlaživač mogao pravilno funkcionirati, spremnik za vodu mora biti ispravno namješten.

# **GLAVNE FUNKCIJE**

## **Režim Odvlaživanje**

- Pritiskom na tipku Režim rada podesite režim Odvlaživanja . Na upravljačkom panelu se pali indikator .
- Pritiskom na tipku Ventilator možete birati traženu brzinu vrtnje ventilatora u redoslijedu Visoka i Niska . Pali se odgovarajući indikator.
- Pritiskom na tipku Vlažnost možete birati traženu relativnu vlažnost zraka u prostoriji u ciklu 70%, 60%, 50% i 40%.

## **Režim Turbo**

- Pritiskom na tipku Režim rada podesite režim Turbo . Na upravljačkom panelu se pali indikator .
- U ovom režimu se bira visoka brzina vrtnje ventilatora koja se ne može promijeniti. U ovom režimu odabrana je vlažnost zraka od 30 % i svi indikatori vlažnosti su isključeni.

## **Režim Sušenje**

- Pritiskom na tipku Režim rada podesite režim Sušenje . Na upravljačkom panelu se pali indikator .
- U ovom režimu se bira visoka brzina vrtnje ventilatora koja se ne može promijeniti. U ovom režimu odabrana je vlažnost zraka od 15 % i svi indikatori vlažnosti su isključeni.
- U ovom režimu funkcija Tajmer se ne može koristiti. Ako je odabran režim Sušenje, ovaj režim nakon 24 sata prelazi u režim Odvlaživanje ako nije odabrana druga postavka na uređaju.

## **Režim Kontinuirano odvlaživanje**

- Pritiskom na tipku Režim rada podesite režim Kontinuirano odvlaživanje . Na upravljačkom panelu se pali indikator .
- U ovom režimu odabrana je vlažnost zraka od 15 % i svi indikatori vlažnosti su isključeni.
- Pritiskom na tipku Ventilator možete birati traženu brzinu vrtnje ventilatora u redoslijedu Visoka i Niska . Pali se odgovarajući indikator.
- U ovom režimu funkcija Tajmer se ne može koristiti.

## **Funkcija Tajmer**

### **Automatsko uključivanje**

- Za odabir automatskog uključivanja jedinice držite neko vrijeme pritisnuto tipku Tajmer dok je jedinica u stanju pripravnosti.

- Pritiskom na tipku Tajmer možete prebacivati traženo vrijeme u redoslijedu 2 sata, 4 sata, 8 sati i isključeno.
- Ako pritisnete tipku Tajmer, na uređaju treperi indikator „2h“. Tijekom 5 sekundi možete pritiskom na tipku Tajmer prebacivati traženo vrijeme u redoslijedu 2 sata, 4 sata, 8 sati i isključeno. Ako ne pritisnute tipku Tajmer unutar 5 sekundi, aktivira se funkcija tajmera uključivanja i pali se odgovarajući indikator.
- Čim je funkcija tajmera uključivanja aktivirana, možete je deaktivirati pritiskom na tipku Tajmer.


#### **Automatsko isključivanje**

- Za odabir automatskog isključivanja jedinice držite neko vrijeme pritisnutu tipku Tajmer ⊕ dok je jedinica uključena.
- Pritiskom na tipku Tajmer možete prebacivati traženo vrijeme u redoslijedu 2 sata, 4 sata, 8 sati i isključeno.
- Ako pritisnete tipku Tajmer, na uređaju treperi indikator „2h“. Tijekom 5 sekundi možete pritiskom na tipku Tajmer prebacivati traženo vrijeme u redoslijedu 2 sata, 4 sata, 8 sati i isključeno. Ako ne pritisnute tipku Tajmer unutar 5 sekundi, aktivira se funkcija tajmera isključivanja i pali se odgovarajući indikator.
- Čim je funkcija tajmera isključivanja aktivirana, možete je deaktivirati pritiskom na tipku Tajmer.

# ODABIR MJESTA

Odvlaživač koji radi u dnevnom boravku ima mali ili nikakav učinak na susjedni zatvoreni prostor, npr. prostor za pohranu kao što je komora, ako nema dovoljne cirkulacije zraka u ovom području.

- Ne koristite uređaj u vanjskoj sredini.
- Ovaj odvlaživač je namijenjen samo za upotrebu u interijerima. Odvlaživač postavite na gladku ravnu podlogu koja je dovoljno čvrsta da može podnijeti masu uređaja i s punim spremnikom vode.
- Ostavite sa svake strane uređaja najmanje 45 cm slobodnog mjesta za strujanje zraka.
- Odvlaživač stavite na mjesto na kojem temperatura ne pada ispod 5 °C.
- Odvlaživač koristite tijekom kuhanja, pranja, kupanja, pranja posuđa te na svim mjestima s prekomjernom vlažnošću zraka. Odvlaživač postavite na većoj udaljenosti od sušača rublja.
- Odvlaživač koristite za zaštitu predmeta na mjestima gdje postoji opasnost od oštećenja uslijed djelovanja vlage (knjige ili stvari velike vrijednosti).
- Odvlaživač koristite npr. u podrumu za zaštitu stvari uslijed djelovanja vlage.
- Kako bi bila osigurana maksimalna učinkovitost rada, odvlaživač se mora koristiti u zatvorenoj prostoriji.
- Zatvorite vrata, prozore i sve otvore za ulaz i izlaz zraka iz prostorije.



## ČUVANJE I ČIŠĆENJE

### NAPOMENA:

- Prije obavljanja bilo kakvih radova na održavanju provjerite da je jedinica isključena i da utikač naponskog kabela nije priključen u utičnicu.

### Čišćenje ili zamjena filtara

vidi poglavlje „Čišćenje filtra“.

### Čišćenje kućišta jedinice

- Štitite jedinicu od izravnog sunčevog svjetla kako ne bi došlo do izbljeđivanja boje kućišta.


- Površinu jedinice čistite vlažnom krpom, i nakon čišćenja je osušite mekanom krpom.

### Dulje skladištenje ili prijevoz jedinice

- Izvadite utikač naponskog kabela iz utičnice.
- Filter očistite ili zamijenite prema uputama za upotrebu i održavanje.
- Ispraznite i očistite spremnik kondenzata.
- Ako jedinicu ne koristite, čuvajte je na suhom i hladnom mjestu.

### Čišćenje filtra

- Zaprljani filter ograničava cirkulaciju zraka i smanjuje učinkovitost odvlaživanja. Filter zbog toga treba redovno čistiti. Interval čišćenja ovisi o učestalosti i uvjetima korištenja.
- Ako jedinica radi kontinuirano, preporučljivo je čistiti filter jednom tjedno.
- Filter se nalazi u rešetki na dovodu zraka (vidi donju sliku).



- Prašinu uklonite pomoću usisivača. Ako je filter jako zaprljan, uronite ga u toplu vodu i isperite nekoliko puta. Temperatura vode za čišćenje nikada ne smije biti viša od 40 °C. Nakon pranja ostavite filter da se osuši, i zatim ga ponovo ugradite u rešetku na ulazu zraka.

#### UPOZORENJE:

- Nikad ne koristite odvlaživač bez filtra.
- Filter ne perite u stroju za pranje posuđa.

# OTKLANJANJE PROBLEMA

## PRIJE NEGO ŠTO SE OBRATITE SERVISU

Prije nego što se obratite servisu, pročitajte sljedeće upute. Tako možete uštedjeti novac i vrijeme. Ova lista sadrži opis uobičajenih kvarova koji nisu izazvani proizvodnim pogreškama ili greškama materijala.

Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Odvlaživač se ne pokreće.	Odvlaživač nije priključen na izvor napajanja.	Provjerite da je utikač pravilno priključen u ispravnu električnu utičnicu.
	Pregorio je osigurač ili je došlo do isključenja zaštitnog prekidača.	Provjerite osigurač/zaštitni prekidač u kućnoj instalaciji, prema potrebi zamjenite osigurač ili isključite zaštitni prekidač.
	Vlažnost zraka je postigla traženu vrijednost, ili je napunjen spremnik kondenzata.	U nekom od navedenih slučajeva odvlaživač se automatski isključuje. Smanjite podešene razine vlažnosti ili ispraznite spremnik kondenzata i ponovo ga pravilno namjestite.
	Spremnik kondenzata nije u ispravnom položaju.	Da bi odvlaživač mogao pravilno funkcionirati, spremnik za vodu mora biti ispravno namješten.
	Prekid napajanja.	Odvlaživač je opremljen zaštitnim strujnim krugom s vremenskim kašnjenjem (do 3 minute) koji sprječava preopterećenje kompresora. Zbog toga, jedinica ponekad može početi raditi tek nakon 3 minute od ponovnog uključenja.
Odvlaživač radi previše dugo.	Prevelika zapremina prostorije.	Snaga odvlaživača možda nije dovoljna za zapreminu predmetne prostorije.
	Otvorena vrata i prozori.	Zatvorite sva vrata i prozore.
Na spiralama se pojavljuje tanki sloj leda.	Odvlaživač je bio uključen prije kratkog vremena, ili preniska temperatura u prostoriji.	To je sasvim normalna pojava. Tanki sloj leda nestaje do 60 minuta.

<b>Problem</b>	<b>Mogući uzroci</b>	<b>Rješenje</b>
Upravljačke tipke ne funkcioniraju .	Kompressor se isključi i ventilator radi dalje oko 3 minute u odabranom režimu rada.	To je sasvim normalna pojava. Pričekajte oko 3 minute i podesite brzinu vrtnje ventilatora prema potrebi.
Čuje se žuborenje.	Zrak struji kroz jedinicu.	To je sasvim normalna pojava.
Nije postignut očekivani rezultata odvlaživanja.	Jedinica ne radi dovoljno dugo da bi uklonila vlažnost iz zraka.	Kod prve upotrebe ostavite uređaj uključen najmanje 24 sata radi održavanja tražene vrijednosti/razine vlažnosti zraka.
	Ograničeno strujanje zraka.	Provjerite nije li prednja ili stražnja strana odvlaživača blokirana zavjesama, barijerama ili namještajem. Vidi poglavlje „Odabir mesta“.
	Filtar je zaprljan.	Vidi poglavlje „Čišćenje filtra“.
	Odabrana razina vlažnosti nije dovoljno niska.	Za odvlaživanje zraka odaberite nižu traženu vrijednost vlažnosti zraka ili odaberite režim Isušivanje ili Kontinuirano odvlaživanje.
	Vrata ili prozori nisu dobro zatvoreni.	Provjerite da su dobro zatvorena vrata, prozori i svi otvori za ulaz i izlaz zraka iz prostorije.
	Sušač rublja ispušta hladan zrak u prostoriju.	Odvlaživač postavite na većoj udaljenosti od sušača rublja. Zrak iz sušača rublja mora izlaziti van iz prostorije.
Voda na podu.	Preniska temperatura u prostoriji.	Uklanjanje vlage je kvalitetnije pri višim temperaturama zraka u prostoriji. Pri nižim temperaturama proces uklanjanje vlage je sporiji. Ovaj model služi za korištenje pri temperaturama iznad 5 °C.
	Labavo odvodno crijevo.	Provjerite priključeno crijevo. Vidi poglavlje „Kontinuiran odvod vode“.
	Crijevo je priključeno, ali ne odvodi vodu.	Odspojite crijevo (ako koristite spremnik kondenzata) ili stavite crijevo na mjesto bliže ispustu vode.

# TEHNIČKI PARAMETRI

---

Model	CFO-16P
Nazivni napon	220–240 V~
Nazivna frekvencija	50 Hz
Ulazna snaga	220W (maks. 245W)
Uklanjanje vlage iz zraka	16 litara / dan
Radna temperatura	5–32 °C
Rashladno sredstvo (količina)	R290 (0,085kg)
Razina buke	maks. 41dB(A)
Težina neto / bruto	10,5 / 11,5 kg
Zapremina spremnika	2,5 l

# KORIŠTENO RASHLADNO SREDSTVO

---

## Informacije vezane za korišteno rashladno sredstvo

Uređaj je napunjen zapaljivim rashladnim sredstvom R290. Samo stručno osposobljene osobe smiju vršiti održavanje i zbrinjavanje dotrajalog postrojenja.

- Vrsta rashladnog sredstva: R290 (Propan)
- Empirijska formula rashladnog sredstva R290: CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>
- Količina rashladnog sredstva: vidi tipsku pločicu, hermetički zatvoreni sustav.
- Vrijednost GWP: 3

GWP = Global Warming Potential (Potencijal globalnog zagrijavanja)

## PROIZVODAČ

---

SINCLAIR CORPORATION Ltd.  
1-4 Argyll St.  
LONDON  
W1F 7LD  
Ujedinjena Kraljevina

[www.sinclair-world.com](http://www.sinclair-world.com)  
Uređaj je proizveden u Kini (Made in China).

## PREDSTAVNIK, SERVIS

---

SINCLAIR d.o.o.  
Sv. Mateja 21  
10000 Zagreb  
Croatia

Tel.: +385 1 6608 009  
Tel. servis: +385 1 6608 010  
Fax: +385 1 6608 021  
Fax. servis: +385 1 6608 021

[www.sinclair-solutions.com](http://www.sinclair-solutions.com)  
Prodaja: [prodaja@sinclair.hr](mailto:prodaja@sinclair.hr)  
Servis: [info@sinclair.hr](mailto:info@sinclair.hr)

